

Kurzanleitung


CT100 SERIE


Mehrwertsteuer

CAS



www.cas-waagen.de


ÄNDERUNG DER HINTERLEGTEN MEHRWERTSTEUER

1. Drücken sie die Taste  (für ca. 2 Sekunden) bis „Bitte Pin“ auf dem Display erscheint.




→ Werksseitig ist kein PIN vergeben.

2. Bestätigen sie durch Drücken der Taste .
3. Drücken sie die Taste  bis im Display « 1800 Haupt MwSt » erscheint.




4. Bestätigen sie durch Drücken der Taste . Sie gelangen in das Menü « 1810 Haupt MwSt 1 ».





Ihnen wird angezeigt, welcher MwSt-Satz 1 vergeben ist.

In unserem Beispiel: 19,00%.


5. Tippen sie z.B. **1600** (den neuen MwSt-Satz) ein und bestätigen sie mit der Taste .

Der MwSt-Satz 1 wurde erfolgreich auf 16% geändert.


6. Um den MwSt-Satz 2 zu ändern, drücken sie die Taste .
Sie gelangen in das Menü « 1820 Haupt MwSt 2 ».



Ihnen wird angezeigt, welcher MwSt-Satz 2 vergeben ist.
In unserem Beispiel: 7,00%.

7. Tippen sie z.B. **500** (den neuen MwSt-Satz) ein und bestätigen sie mit der Taste .

Der MwSt-Satz 2 wurde erfolgreich auf 5% geändert.

8. Verlassen sie das Menü, indem sie 2 mal die Taste  drücken.
Sie befinden sich im gewohnten Wiegemodus.



Brackestraße 1
38159 Vechede
www.cas-waagen.de

